



## Vaš telefon

Prikazan je Cislov IP-telefon 7841.

- ① Indikator dohodnega klica ali glasovne pošte
- ② Linijske in funkcijske tipke
- ③ Dinamične tipke
- ④ Navigacija
- ⑤ Zadrži, Preusmeri in Konferenca
- ⑥ Zvočnik, naglavna slušalka in Izklop zvoka
- ⑦ Glasovna pošta, Aplikacije in Imenik
- ⑧ Glasnost

## Linijske in funkcijske tipke

Uporabite linijske in funkcijske tipke za ogled klicev na liniji ali za dostop do funkcij, kot je Hitro klicanje.

Gumbi zasvetijo, da prikažejo naslednja stanja:

- sveti zeleno: aktiven klic
- utripa zeleno: klic na čakanju
- sveti oranžno: zasebna linija v uporabi
- utripa oranžno: dohodni klic
- sveti rdeče: oddaljena linija v uporabi
- utripa rdeče - oddaljena linija na čakanju

## Klicanje

Vnesite številko in dvignite slušalko.

## Prevzem klica

Pritisnite linijsko tipko, ki utripa oranžno.

## Uvrstitev klica na čakanje

1. Pritisnite tipko **Zadrži** .
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, znova pritisnite **Zadrži**.

## Ogled nedavnih klicev

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Pomaknite se in izberite **Nedavni**.
3. Izberite vrstico, ki si jo želite ogledati.


## Dodajanje druge osebe klicu (7811)

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konferenca** .
2. Pritisnite **Klici**, izberite zadržani klic in pritisnite **Da**.


## Dodajanje druge osebe klicu (7821, 7841, 7861)

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konferenca** .
2. Izberite zadržani klic in pritisnite **Da**.


## Preusmeritev klica na drugo osebo

1. Iz aktivnega klica, ki ni zadržan, pritisnite **Preusmeri** .
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe.
3. Znova pritisnite **Preusmeri**.


## Klicanje z naglavno slušalko

1. Priključite naglavno slušalko.
2. Uporabite tipkovnico za vnos številke.
3. Pritisnite tipko **Naglavna slušalka** .

## Klicanje prek zvočnika

1. Uporabite tipkovnico za vnos številke.
2. Pritisnite tipko **Zvočnik** .

## Izklop zvoka

1. Pritisnite tipko **Izklop zvoka** .
2. Če želite izklopiti to funkcijo, znova pritisnite tipko **Izklop zvoka**.


## Poslušanje glasovnih sporočil

Pritisnite tipko **Sporočila**  in sledite glasovnim pozivom. Če želite preveriti sporočila za posamezno linijo, najprej pritisnite linijsko tipko.


## Preusmerjanje vseh klicev

1. Izberite linijo in pritisnite tipko **Preusm. vse**.
2. Kliknite številko, na katero želite posredovati klic, ali pritisnite tipko **Glasovna pošta**.
3. Ko se vrnete, pritisnite **Posred.izkl.**


## Prilagoditev stopnje glasnosti za klic

Če želite nastaviti glasnost slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika, med uporabo telefona pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** .


## Nastavitev glasnosti mobilne naprave

Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** , ko telefon ni v uporabi.

## Sprememba načina zvonjenja

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Izberite **Lastnosti > Način zvonjenja**.
3. Izberite linijo.
4. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnite **Predv.**
5. Če želite shraniti izbor, pritisnite **Nastavi** in **Uporabi**.

## Nastavitev kontrasta zaslona telefona

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Izberite **Lastnosti > Kontrast**.
3. Pritisnite navzgor za večji ali navzdol za manjši kontrast.
4. Pritisnite **Shrani**.

## Prilagoditev osvetlitve zaslona

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Izberite **Lastnosti > Osvetlitev**.
3. Pritisnite **Vklop** za vklop osvetlitve ali **Izklopi** za izklop osvetlitve.

## Uporabniški priročnik

Celoten uporabniški priročnik si lahko ogledate na naslovu <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

